LECTOR CÓDIGO DE BARRAS

MANUAL DE USUARIO

MODELO 6200W

NICTOM

NICTOM

Muchas gracias por elegir nuestro producto. Para que su uso sea más práctico y eficiente, le sugerimos leer atentamente este manual de usuario y conservarlo como información de referencia.

Declaración de Responsabilidad

A través de este manual queremos brindarle la información más actualizada del producto.

No ofrecemos ningún tipo de garantía con respecto al contenido del presente manual de instrucciones y negamos toda garantía implícita relacionada con el valor del mercado o las condiciones de aptitud para un fin específico.

El propósito de la información contenida en este manual es permitir el correcto uso y mantenimiento del producto.

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones, cambios o traducciones del manual de usuario sin notificación previa. Por este motivo, recomendamos que visite regularmente nuestro sitio web para conocer las últimas novedades.

1. CONFIGURACIÓN GENERAL

Código de formateo de fábrica

Conectar el lector mediante receptor de señal USB

1. Presione el gatillo del lector, escuchará un sonido que indica que el lector está encendido.
2. Escanee el código “Modo 2.4G” y luego el código “Emparejar”.
3. Conecte el receptor de señal en su computadora, escuchará dos pitidos del lector. Cuando esto suceda, el lector quedará conectado completamente.
4. Abra un archivo de texto y haga click en él. Escanee cualquier código de barras y lo verá reflejado en el archivo.

MODO 2.4G

EMPAREJAR

Conectar el lector mediante Bluetooth

1. Presione el gatillo del lector, escuchará un sonido que indica que el lector está encendido.
2. Escanee el código “MODO BLUETOOTH-HID” y luego el código “EMPAREJAR”
3. Active el bluetooth en su equipo y busque el lector con el nombre “Barcode Scanner HID”. Empareje el lector con su equipo. Espere unos segundos y si el lector realiza un sonido, la conexión se realizó de modo satisfactorio.
4. Abra un archivo de texto y clickee en él. Escanee cualquier código de barras y lo verá reflejado en el archivo.

MODO 2.4G

EMPAREJAR

2. MOSTRAR/ESCONDER TECLADO IOS

MOSTRAR/ESCONDER
TECLADO IOS

DOBLE CLICK MOSTRAR
OCULTAR IOS
TECLADO ENCENDIDO

DOBLE CLICK MOSTRAR
OCULTAR IOS
TECLADO APAGADO

3. MODO SPP Y BLEE

MODO
BLUETOOTH SPP

MODO
BLUETOOTH BLEE

4. SUFIJOS

CR

CR+FL

TAB

NINGUNO

5. MODO DE USO

CARGA
INSTANTÁNEA

MODO
ALMACENAMIENTO

El lector posee dos modos de uso. El primero es el de carga instantánea, en este caso el lector al escanear un código automáticamente lo pasa al archivo de texto que se está utilizando en la computadora. El segundo modo es el de almacenamiento, en este caso el lector almacena códigos y luego los envía al archivo cuando usted lo necesite.

MOSTRAR ALMACENAMIENTO TOTAL

ENVIAR DATOS

ENVÍO RÁPIDO DE DATOS

ENVÍO LENTO DE DATOS

ELIMINAR DATOS ALMACENADOS

1. Guardado exitoso: iluminará verde y hará un sonido.
2. Guardado fallido: el lector se iluminará rojo y el lector hará un sonido más prolongado. Esto indica que el lector no posee suficiente memoria para almacenar el código de barra. Por favor envíe los códigos con el código "ENVIAR DATOS" y luego eliminarlos con el código "ELIMINAR DATOS ALMACENADOS"
3. Carga completa de códigos: El lector hará un sonido.

6. ENCENDIDO Y MODO DE DESCANSO

NIVEL DE BATERÍA

Establecer el tiempo para el apagado automático

APAGADO EN
30 SEGUNDOS

APAGADO EN
2 MINUTOS

APAGADO EN
5 MINUTOS

APAGADO EN
30 MINUTOS

NO APAGAR

APAGAR AHORA

Indicador de batería
Presione el gatillo, si el lector no responde por favor cargue el mismo por al menos 30 minutos. Si luego de los 30 minutos sigue sin encender, indica que la batería está dañada y debe ser reemplazada.

Luces indicadoras durante la carga
Con el USB conectado en el puerto USB de la computadora
1. Si se enciende la luz roja, el lector está cargando.
2. Si se apaga la luz roja, el lector está cargado completamente.

7. NIVEL DE VOLUMEN

SIN VOLUMEN

VOLUMEN BAJO

VOLUMEN MEDIO

VOLUMEN ALTO

8. MAYÚSCULAS / MINÚSCULAS

TODO
MAYÚSCULAS

TODO
MINÚSCULAS

MAYÚSCULAS
Y MINÚSCULAS

9. FUNCIÓN DE FACTURA (INVOICE)

PRENDIDO

APAGADO

10. INTERVALO DE SALIDA DEL MISMO CÓDIGO

En modo contínuo y modo de unducción automática

DEMORA DE 1 SEG

DEMORA DE 3 SEG

DEMORA DE 5 SEG

DEMORA DE 7 SEG

SIN DEMORA

DEMORA POR SIEMPRE

11. CONFIGURACIÓN DE ESCANEO

*una vez que pasa el lector sobre el código lo escanea, no es necesario gatillar

ESCANEO
CON GATILLO

MODO ESCANEO
CONTÍNUO

ESCANEO
CON SENSOR*

12. LUCES DE FOCO Y DE POSICIÓN

Luz de foco

ENCENDIDO AL LEER

APAGADA

ENCENDIDA

Luz de posición

ENCENDIDO AL LEER

APAGADA

ENCENDIDA

13. ESCANEAR TODOS CÓDIGOS 1D

ACTIVAR

DESACTIVAR

14. ESCANEAR TODOS CÓDIGOS 2D

ACTIVAR

DESACTIVAR

15. LECTURA DE CÓDIGOS AL REVÉS

1D

QR

MATRIZ DE DATOS

PDF-417

16. IDIOMAS

TECLADO ESTADOUNIDENSE

ALEMÁN

FRANCIA

ESPAÑA

ITALIA

JAPÓN

OTROS
IDIOMAS

17. ESCONDER CARACTERES

ESCONDER C
ARACTERES
INICIALES

ESCONDER
CARACTERES
FINALES

ESCONDER
1 CARÁCTER

ESCONDER
2 CARACTERES

ESCONDER
3 CARACTERES

ESCONDER
4 CARACTERES

Ejemplo: Si el contenido del código de barras es "123456789", si quiere esconder los primeros 2 caracteres:
1. Escanee "Esconder caracteres iniciales"
2. Escanee "Esconder 2 caracteres"
3. El código quedará: "3456789"

18. AGREGAR PREFIJOS Y SUFIJOS

AÑADIR PREFIJO

AÑADIR SUFIJO

1. Escanee "Añadir Sufijo" / "Añadir Prefijo"
2. Escanee el código correspondiente al carácter que quiere añadir. (ver apéndice)

APÉNDICE 1

SOH	LF	F6
^B	VT	F7
^C	FF	F8
EOT	CR	F9
ENQ	F1	F10
ACK	F2	F11
BEL	F3	F12
BACK SPACE	F4	SUB
TAB	F5	ESC

APÉNDICE 1

FLECHA DER.	%	.
FLECHA IZQ.	&	/
FECHA ARRIBA	’	0
FLECHA ABAJO	(	1
BARRA ESPACIO	)	2
!	*	3
“	+	4
#	,	5
$	_	6

APÉNDICE 1

7	@	I
8	A	J
9	B	K
:	C	L
;	D	M
<	E	N
=	F	O
>	G	P
?	H	Q

APÉNDICE 1

R	[	d
S	\	e
T	]	f
U	^	g
V	_	h
W	`	i
X	a	j
Y	b	k
Z	c	l

APÉNDICE 1

m	s	y
n	t	z
o	u	{
p	v	|
q	w	}
r	x	~
DEL		

APÉNDICE 2
Encendido/Apagado-1

UPC-A ENCENDIDO	UPC-A APAGADO
UPC-A CHECK BIT ENCENDIDO	UPC-A CHECK BIT APAGADO
UPC-E ENCENDIDO	UPC-E APAGADO
UPC-E CHECK BIT ENCENDIDO	UPC-E CHECK BIT APAGADO
UPC-E A UPC-A ENCENDIDO	UPC-E A UPC-A APAGADO
UPC-A A EAN-13 ENCENDIDO	UPC-A A EAN-13 APAGADO
EAN-8 ENCENDIDO	EAN-8 APAGADO
EAN-13 ENCENDIDO	EAN-13 APAGADO

APÉNDICE 2
Encendido/Apagado-1

CÓDIGO 128 ENCENDIDO	CÓDIGO 128 APAGADO
GSI-128 ENCENDIDO	GSI-128 APAGADO
ISBT-128 ENCENDIDO	ISBT-128 APAGADO
INTERCALADO 2 DE 5 ENCENDIDO	INTERCALADO 2 DE 5 APAGADO
MATRIZ 2 DE 5 ENCENDIDO	MATRIZ 2 DE 5 APAGADO
CÓDIGO 39 ENCENDIDO	CÓDIGO 39 APAGADO
CÓDIGO 39 CHECK BIT ENCENDIDO	CÓDIGO 39 CHECK BIT APAGADO
CÓDIGO 39 FULL ASCII ENCENDIDO	CÓDIGO 39 FULL ASCII APAGADO

APÉNDICE 2
Encendido/Apagado-1

CÓDIGO 32 ENCENDIDO	CÓDIGO 32 APAGADO
CÓDIGO 93 ENCENDIDO	CÓDIGO 93 APAGADO
CÓDIGO 11 ENCENDIDO	CÓDIGO 11 APAGADO
CODABAR ENCENDIDO	CODABAR APAGADO
PLESSEY ENCENDIDO	PLESSEY APAGADO
INDUSTRIAL 2 DE 5 ENCENDIDO	INDUSTRIAL 2 DE 5 APAGADO
MSI ENCENDIDO	MSI APAGADO
ITF14 ENCENDIDO	ITF14 APAGADO

APÉNDICE 2
Encendido/Apagado-1

	CÓDIGO QR ENCENDIDO		CÓDIGO QR APAGADO
	DATOS MATRIZ ENCENDIDO		DATOS MATRIZ APAGADO
	PDF417 ENCENDIDO		PDF417 APAGADO
	CÓDIGO AZTECA ENCENDIDO		CÓDIGO AZTECA APAGADO
	CÓDIGO MAXI ENCENDIDO		CÓDIGO MAXI APAGADO
	GS1-DATABAR ENCENDIDO		GS1-DATABAR APAGADO
	CÓDIGO HANXIN ENCENDIDO		CÓDIGO HANXIN APAGADO
	CÓDIGO DE BANCO BRASIL ENCENDIDO		CÓDIGO DE BANCO BRASIL APAGADO

www.nictom.com.ar
Importado por Initium SRL. | CUIT 30-71486732-2
Paraná 597, Piso 2, Oficina 12, CABA, Argentina.
Hecho en China. No contiene fuente de alimentación.

NICTOM