

LECTOR CÓDIGO DE BARRAS

MANUAL DE USUARIO

MODELO 6200




NICTOM



Muchas gracias por elegir nuestro producto. Para que su uso sea más práctico y eficiente, le sugerimos leer atentamente este manual de usuario y conservarlo como información de referencia.

Declaración de Responsabilidad

A través de este manual queremos brindarle la información más actualizada del producto.

No ofrecemos ningún tipo de garantía con respecto al contenido del presente manual de instrucciones y negamos toda garantía implícita relacionada con el valor del mercado o las condiciones de aptitud para un fin específico.

El propósito de la información contenida en este manual es permitir el correcto uso y mantenimiento del producto.

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones, cambios o traducciones del manual de usuario sin notificación previa. Por este motivo, recomendamos que visite regularmente nuestro sitio web para conocer las últimas novedades.

CONFIGURACIÓN GENERAL

Nota: si el lector tiene activada alguna función anterior que usted no desea, por favor lea el código de reseteo de fábrica.



RESETEO
DE FÁBRICA



TAB



CLF+CR



CR



NINGUNO



R+CR



MODO CON
GATILLO



ESCANEO
CONTÍNUO



ESCANEO
POR SENSOR



TAMAÑO NORMAL



MAYÚSCULAS



MINÚSCULAS

CONFIGURACIÓN DE SONIDO



VOLUMEN ALTO
(POR DEFECTO)



VOLUMEN MEDIO



VOLUMEN BAJO



VOLUMEN
APAGADO

FUNCIÓN DE FACTURA



ENCENDIDO



APAGADO

CONFIGURACIÓN DE INTERFAZ



USB KBW



USB COM



TTL 232-9600N081

IDIOMA



TECLADO
AMERICANO



ALEMÁN



FRANCÉS



BÉLGICA



FINLANDÉS



SUECO



RUSO



TURCO-Q



PORTUGUÉS



INGLÉS (RU)



DANÉS



NORUEGO



ESPAÑOL



ITALIANO



JAPONÉS

CONFIGURACIÓN DE PUERTO DE SERIE



1200BPS



1400BPS



4800BPS



9600BPS



19200BPS



38400BPS



57600BPS



115200BPS



IMPAR



PAR



NINGUNA

STOP BIT



1 STOP BIT



2 STOP BIT

CONTROL DE LUCES DEL LECTOR

Láser



**ENCENDER
AL LEER**



**SIEMPRE
ENCENDIDO**



**SIEMPRE
APAGADO**

Luz de posición



**ENCENDER
AL LEER**



**SIEMPRE
ENCENDIDO**



**SIEMPRE
APAGADO**

CONFIGURACIÓN DEI INTERVALO AL LEER UN MISMO CÓDIGO

Al configurarlo, el código leerá el mismo código únicamente después del tiempo que el usuario configure.



NINGUNO



1 SEGUNDO



3 SEGUNDOS



5 SEGUNDOS



7 SEGUNDOS



**RETRASAR
PARA SIEMPRE**

ESCANEO TODO CÓDIGOS 1D



ACTIVADO



DESACTIVADO

ESCANEO TODO CÓDIGOS 2D



ACTIVADO



DESACTIVADO

LECTURA DE CÓDIGOS AL REVERSO



1D



QR



MATRIZ DE DATOS



PDF417

TIPO DE TECLADO



TECLADO STANDARD



TECLADO VIRTUAL

ENCENDIDO / APAGADO



ENCENDER
UPC-A



APAGAR
UPC-A



ENCENDER
UPC-A CHECK BIT



APAGAR
UPC-A CHECK BIT



ENCENDER
UPC-E



APAGAR
UPC-E



ENCENDER
UPC-E CHECK BIT



APAGAR
UPC-E CHECK BIT



ENCENDER
UPC-E TO UPC-A



APAGAR
UPC-E TO UPC-A



**ENCENDER
UPC-A A EAN-13**



**APAGAR
UPC-A A EAN-13**



**ENCENDER
EAN-8**



**APAGAR
EAN-8**



**ENCENDER
EAN-13**



**APAGAR
EAN-13**



**ENCENDER
EAN-128**



**APAGAR
EAN-128**



**ENCENDER
GS1-128**



**APAGAR
GS1-128**



**ENCENDER
ISBT-128**



**APAGAR
ISBT-128**



**ENCENDER
INTERCALADO 2 DE 5**



**APAGAR
INTERCALADO 2 DE 5**



**ENCENDER
MATRIX 2 DE 5**



**APAGAR
MATRIX 2 DE 5**



**ENCENDER
CODE 39**



**APAGAR
CODE 39**



**ENCENDER
CODE 39 CHECK BIT**



**APAGAR
CODE 39 CHECK BIT**



**ENCENDER
CODE 39 FULL ASCII**



**APAGAR
CODE 39 FULL ASCII**



**ENCENDER
CODE 32**



**APAGAR
CODE 32**



**ENCENDER
CODE 93**



**APAGAR
CODE 93**



**ENCENDER
CODE 11**



**APAGAR
CODE 11**



**ENCENDER
CODABAR**



**APAGAR
CODABAR**



**ENCENDER
PLESSEY**



**APAGAR
PLESSEY**



**ENCENDER
INDUSTRIAL 2 DE 5**



**APAGAR
INDUSTRIAL 2 DE 5**



**ENCENDER
MSI**



**APAGAR
MSI**



**ENCENDER
ITF14**



**APAGAR
ITF14**



**ENCENDER
CÓDIGO QR**



**APAGAR
CÓDIGO QR**



**ENCENDER
MATRIZ DE DATOS**



**APAGAR
MATRIZ DE DATOS**



**ENCENDER
PDF417**



**APAGAR
PDF417**



**ENCENDER
CÓDIGO AZTECA**



**APAGAR
CÓDIGO AZTECA**



**ENCENDER
MAXI CODE**



**APAGAR
MAXI CODE**



**ENCENDER
GS1-DATABAR**



**APAGAR
GS1-DATABAR**



ENCENDER
HANXIN CODE



APAGAR
HANXIN CODE



ENCENDER CÓDIGO
DE BANCO BRASILEIRO



APAGAR CÓDIGO
DE BANCO BRASILEIRO

OCULTAR CARACTERES DEL FRENTE



ENCENDER



APAGAR



OCULTAR CARÁCTERES
DEL FRENTE

Pasos a seguir

1. Escanear el código “ENCENDIDO”.
2. Escanear “OCULTAR CARÁCTERES DEL FRENTE”.
3. Escanear el número del código del carácter correspondiente.

Ejemplo: El contenido del código de barras es “123456789”. Si quiere esconder los primeros dos caracteres, escanee “0”, “0”, “2”. Se ocultarán los primeros dos caracteres y el código que se mostrará es “3456789”.

OCULTAR CARACTERES FINALES



ENCENDER



APAGAR



OCULTAR CARÁCTERES
FINALES

Pasos a seguir

1. Escanear el código “ENCENDIDO”.
2. Escanear “OCULTAR CARÁCTERES DEL FINALES”.
3. Escanear el número del código del carácter correspondiente.

Ejemplo: El contenido del código de barras es “123456789”. Si quiere esconder los últimos dos caracteres, escanee “0”, “0”, “2”. Se ocultarán los últimos dos caracteres y el código que se mostrará es “3456789”.

AGREGAR PREFIJO/SUFIJO



AGREGAR PREFIJO



AGREGAR SUFIJO



TERMINAR
CONFIGURACIÓN



CONFIGURACIÓN
DE SALIDA

Pasos a seguir

1. Escanee “AGREGAR SUFIJO”.
2. Escanee el código del carácter requerido
3. Escanee “TERMINAR CONFIGURACIÓN”.
4. Escanee “CONFIGURACIÓN DE SALIDA”.

Ejemplo: El contenido del código de barras es “123456789”. Si quiere esconder los últimos dos caracteres, escanee “0”, “0”, “2”. Se ocultarán los último dos caracteres y el código que se mostrará es “3456789”.

Ver Apéndice 1 y Apéndice3.

APÉNDICE 1



0



1



2



3



4



5



6



7



8



9

APÉNDICE 2: CÓDIGO ID

CARÁCTER	TIPO DE CÓDIGO
A	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13
B	Code 39, Code 32
C	Codabar
D	Code 128, ISBT 128
E	Code 93
F	Interleaved 2 of 5/ITF, ITF14
G	Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5
H	CODE11
J	MSI, MSI/Plessey
K	UCC/EAN-128/GS1-128
L	Bookland EAN/ISBN, ISSN
R	GS1 DataBar-14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, RSS
V	Matrix 25
r	PDF417
u	DataMatrix(DM)
q	QR
a	Aztec Code
x	Maxi Code
c	HanXin

APÉNDICE 3: TABLA DE CARÁCTERES

ESCANEO	HEX	TECLA DE LA FUNCIÓN	TECLA DE COMBINACIÓN CTRL
1000	00h	Null	CTRL 2
1001	01h	Keypad Enter	CTRL A
1002	02h	Caps lock	CTRL B
1003	03h	Right Arrow	CTRL C
1004	04h	Up Arrow	CTRL D
1005	05h	Null	CTRL E
1006	06h	Null	CTRL F
1007	07h	Enter	CTRL G
1008	08h	Left Arrow	CTRL H
1009	09h	Horizontal Tab	CTRL I
1010	0Ah	Down Arrow	CTRL J
1011	0Bh	Vertical Tab	CTRL K
1012	0Ch	Backspace	CTRL L
1013	0Dh	Enter	CTRL M
1014	0Eh	Insert	CTRL N
1015	0Fh	Esc	CTRL O
1016	10h	F11	CTRL P
1017	11h	Home	CTRL Q
1018	12h	Print Screen	CTRL R
1019	13h	Delete	CTRL S
1020	14h	tab+shift	CTRL T
1021	15h	F12	CTRL U
1022	16h	F1	CTRL V
1023	17h	F2	CTRL W
1024	18h	F3	CTRL X
1025	19h	F4	CTRL Y
1026	1Ah	F5	CTRL Z
1027	1Bh	F6	CTRL [
1028	1Ch	F7	CTRL \
1029	1Dh	F8	CTRL]
1030	1Eh	F9	CTRL 6
1031	1Fh	F10	CTRL -
1032	20h	Space	Space

APÉNDICE 3: TABLA DE CARÁCTERES

ESCANEO	HEX	TECLA DE LA FUNCIÓN	TECLA DE COMBINACIÓN CRTL
1033	21h	/A	!
1034	22h	/B	'
1035	23h	/C	#
1036	24h	/D	\$
1037	25h	/E	%
1038	26h	/F	&
1039	27h	/G	'
1040	28h	/H	(
1041	29h	/I	)
1042	2Ah	/J	*
1043	2Bh	/K	+
1044	2Ch	/L	,
1045	2Dh	-	-
1046	2Eh	.	.
1047	2Fh	/	/
1048	30h	0	0
1049	31h	1	1
1050	32h	2	2
1051	33h	3	3
1052	34h	4	4
1053	35h	5	5
1054	36h	6	6
1055	37h	7	7
1056	38h	8	8
1057	39h	9	9
1058	3Ah	/Z	:
1059	3Bh	%F	;
1060	3Ch	%G	<
1061	3Dh	%H	=
1062	3Eh	%I	>
1063	3Fh	%J	?
1064	40h	%V	@
1065	41h	A	A

APÉNDICE 3: TABLA DE CARÁCTERES

ESCANEO	HEX	TECLA DE LA FUNCIÓN	TECLA DE COMBINACIÓN CRTL
1066	42h	B	B
1067	43h	C	C
1068	44h	D	D
1069	45h	E	E
1070	46h	F	F
1071	47h	G	G
1072	48h	H	H
1073	49h	I	I
1074	4Ah	J	J
1075	4Bh	K	K
1076	4Ch	L	L
1077	4Dh	M	M
1078	4Eh	N	N
1079	4Fh	O	O
1080	50h	P	P
1081	51h	Q	Q
1082	52h	R	R
1083	53h	S	S
1084	54h	T	T
1085	55h	U	U
1086	56h	V	V
1087	57h	W	W
1088	58h	X	X
1089	59h	Y	Y
1090	5Ah	Z	Z
1091	5Bh	%K	[
1092	5Ch	%L	\
1093	5Dh	%M	]
1094	5Eh	%N	^
1095	5Fh	%O	_
1096	60h	%W	'
1097	61h	+A	a
1098	62h	+B	b

APÉNDICE 3: TABLA DE CARÁCTERES

ESCANEO	HEX	TECLA DE LA FUNCIÓN	TECLA DE COMBINACIÓN CTRL
1099	63h	+C	c
1100	64h	+D	d
1101	65h	+E	e
1102	66h	+F	f
1103	67h	+G	g
1104	68h	+H	h
1105	69h	+I	i
1106	6Ah	+J	j
1107	6Bh	+K	k
1108	6Ch	+L	l
1109	6Dh	+M	m
1110	6Eh	+N	n
1111	6Fh	+O	o
1112	70h	+P	p
1113	71h	+Q	q
1114	72h	+R	r
1115	73h	+S	s
1116	74h	+T	t
1117	75h	+U	u
1118	76h	+V	v
1119	77h	+W	w
1120	78h	+X	x
1121	79h	+Y	y
1122	7Ah	+Z	z
1123	7Bh	%P	{
1124	7Ch	%Q	
1125	7Dh	%R	}
1126	7Eh	%S	~
1127	7Fh		Sin Definir

www.nictom.com.ar

Importado por Initium SRL. | CUIT 30-71486732-2
Paraná 597, Piso 2, Oficina 12, CABA, Argentina.
Hecho en China. No contiene fuente de alimentación.



WWW.NICTOM.COM.AR